

Konfiguration HP Engage One Prime

Barcode-Scanner

Der Barcodescanner sendet defaultmäßig leider kein abschließendes ENTER.

Anleitung Scanner: <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06214674.pdf> (www.hp.com/support

--> Im Suchfeld „Engage One Prime Barcode Scanner“ eingegeben)

Um das abschließende ENTER zu konfigurieren, scannen Sie nacheinander folgende 3 Barcodes ein (dabei unbedingt die Reihenfolge beachten!):




@SETUPE1

Enter Setup



@TSUENA1

Enable Terminating Character Suffix



@SETUPE0

**** Exit Setup**

HP Engage One Prime Printer

Der Drucker muss in den „ESC/POS“-Modus umgeschaltet werden. Vorgehen:

1. Drucker-Selbsttest: Strom/USB-Kabel ausstecken, FEED-Taste gedrückt halten und währenddessen USB-Kabel wieder einstecken. Der Selbsttest-Ausdruck sollte gedruckt werden.
2. FEED-Taste 2 Sekunden drücken, um in das Menü zu gelangen
3. Menü „Configuration“ (FEED-Taste 3x kurz, 1x lang)
4. Menü „Communication“ (FEED-Taste 3x kurz, 1x lang)
5. Menü „USB interface“ (FEED-Taste 2x kurz, 1x lang)
6. Auf „Windriver Mode“ umschalten (FEED-Taste 2x kurz, 1x lang)
7. „Back to last menu“ (FEED-Taste 1x kurz, 1x lang)
8. „Exit with save“ (FEED-Taste 2x kurz, 1x lang)
9. Drucker neu starten (Strom/USB-Kabel kurz ausstecken und wieder einstecken)